



Datum	artikelnummer
6/12/2021	203010/25

Cuore PSC 2000

Composition	Cuore PSC 2000 est un matériau autolissant à 2 composants, sans solvant, à base de résines polyuréthanes.	
Application	Cuore PSC 2000 est utilisé comme racleur ou couche intermédiaire dans divers domaines d'application. Les domaines d'application sont, par exemple, l'éducation, les soins de santé, les maisons, les bureaux et les bâtiments publics.	
Propriétés techniques	Poids spécifique Basis + Harder	1500 kg/m ³ (selon la couleur)
	Dureté Shore (DIN 53505)	~ D 60
	Résistance à la traction (DIN 53455)	~ 14 MPa
	Allongement à la rupture (DIN 53455)	~ 60%
	Résistance à la rupture (DIN 53515)	~ 60 N/mm
Prétraitement du substrat	Pour obtenir une adhérence permanente d'une finition plastique, il est nécessaire de procéder à un prétraitement correct du substrat. En général, on part du principe que chaque substrat à finir doit être exempt de graisse, d'huile, de saleté, d'humidité et d'autres contaminations qui peuvent influencer négativement l'adhésion au substrat. Cela s'applique aux substrats existants et nouvellement appliqués. Avant d'appliquer Cuore PSC 2000, le support doit recevoir un primaire de la gamme Cuore et une couche de grattage, si nécessaire. Cuore EP 1300 peut être utilisé comme primaire sur les sols en béton et les chapes en sable-ciment. Un manuel sur la préparation du substrat est disponible sur demande.	
Consommation	La consommation est d'environ 1,5 kg/m ² par mm d'épaisseur de couche.	
Ratio de mélange	83,33 Pièces de poids de base	700143
	16,67 Multiplicateur de dureté	900143
Température du substrat	min. 10 °C et max. 30 °C.	

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven, worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventueel beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van eigen aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij u de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

	La température du substrat doit être supérieure d'au moins 3°C au point de rosée.
Humidité relative	min. 30 % et max. 80 %
Température de traitement	min. 10 °C et max. 30 °C
Température de traitement du matériau	min. 15 °C et max. 25 °C
Mélange	1) Ouvrez la boîte avec la base et mélangez le matériau jusqu'à ce qu'il soit homogène. 2) Ouvrez la boîte avec le durcisseur et ajoutez le durcisseur à la base. 3) Mélanger mécaniquement les deux composants pendant environ 2 minutes jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Un matériau bien mélangé a une couleur uniforme et ne présente pas de taches claires ou sombres. 4) Afin d'éviter les erreurs de mélange ou les résidus non mélangés, verser le matériau mélangé dans un récipient propre et vide et mélanger à nouveau brièvement. N'utilisez jamais de résidus non mélangés.
Temps de traitement	Le temps de travail de Cuore PSC 2000 est compris entre 25 et 30 minutes à 20 °C. Attention : le temps de traitement diminue de moitié avec une augmentation de la température de 10 °C. Pour une baisse de température de 10 °C, le temps de traitement double.
Séchage et durcissement	Le séchage et le durcissement de Cuore PSC 2000, pour une épaisseur de couche de 2 mm, sont les suivants : - recouvrable : après 16 heures et au maximum dans les 48 heures à 20 °C - Durci : après 7 jours à 20 °C
Couleur – structure - brillance	Indéfinissable et peut varier selon la commande – lisse - brillant
Emballage	10,5 kg et 25 kg sets
Précautions	Il est important de respecter les réglementations applicables à la transformation des matières plastiques. Par conséquent, le contact avec la peau et les yeux doit être évité en utilisant des crèmes et/ou des gants étanches, des lunettes de sécurité, etc. Lors de l'application de Cuore PSC 2000 , en particulier dans les petites zones fermées, une bonne ventilation est recommandée.
Outils	Cuore PSC 2000 peut être appliqué avec :

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven, worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventueel beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van eigen aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij u de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.



Datum	artikelnummer
6/12/2021	203010/25

Nettoyage des outils

- truelle

- raclette en caoutchouc

Les outils utilisés peuvent être nettoyés avec le nettoyant pour matériaux Cuore.

Conservation

Dans le lot original fermé, stocké dans un endroit sec entre 5 °C et 25 °C, **Cuore PSC 2000** a une durée de conservation d'au moins 12 mois.

Attention : Cuore PSC 2000 ne doit pas être stocké ou exposé à des températures inférieures à 5 °C.

Attention : Après un certain temps, une certaine forme de séparation peut se produire. Il est nécessaire de mélanger le matériau pour obtenir une masse homogène et lisse à 100% avant d'ajouter le composant B. En cas de doute sur l'homogénéité et/ou la finesse, nous recommandons de tamiser le matériau avant de l'utiliser. Si le matériau ne peut plus être mélangé en une masse homogène et lisse, veuillez contacter **Cuore** pour obtenir des conseils.